



ELECTROCOMPANET

If music really matters...



## **SPIDER**

Прижимной диск для CD

Руководство по эксплуатации

## **Распаковка ECI 3**

Сразу же после получения SPIDER осмотрите упаковочную коробку на предмет возможных повреждений при транспортировке.

Коробка и упаковочные материалы разработаны для обеспечения наилучшей защиты устройства при транспортировке.

Осторожно распакуйте устройство. Сохраните упаковку для будущей транспортировки.

## **Содержимое упаковки**

1 x Electrocompaniet SPIDER (прижимной диск).

1 x пластиковая стойка

1 x конический шпindel

## **При необходимости связи с Electrocompaniet**

ELECTROCOMPANIET AS,  
BREIVIKVEIEN 7,  
4120 TAU,  
NORWAY


Web: [www.electrocompaniet.no](http://www.electrocompaniet.no)  
Сервисный отдел: [service@electrocompaniet.no](mailto:service@electrocompaniet.no)

1. Снимите пружинный конус.  
См. рисунок 1: поднимите пружинный конус при помощи пинцета.



*Рисунок 1*

2. Снимите вращающееся кольцо.  
См. рисунок 2: поднимите вращающееся кольцо при помощи пинцета.



*Рисунок 2*

1. Снимите конусную шайбу.

См. рисунок 1: поднимите конусную шайбу при помощи пинцета.




Figure 1

*Рисунок 1*

1. Установите на место конусную шайбу.

См. рисунок 1: поместите новую конусную шайбу на пластиковую стойку и осторожно нажмите вниз, пока она не соприкоснется с вращающейся поверхностью. НИКОГДА не используйте клей.

**Внимание:** не прикладывайте чрезмерных усилий.




Figure 1

*Рисунок 1*



Made in Norway

[WWW.ELECTROCOMPANET.NO](http://WWW.ELECTROCOMPANET.NO)